

Внимание

Строго придерживайтесь инструкций. Прежде чем начать работу убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, обозначенного на приборе. Втыкайте вилку в розетку, предназначенную на силу тока в 10А.

Всегда вынимайте вилку из розетки прежде, чем начнете выполнять чистку прибора или его перемещение.

Всегда обращайтесь в сервисные центры в случае какой-либо неисправности, связанной с какими-либо внутренними причинами.

Никогда не тяните за электрошнур для того, чтобы вынуть вилку из розетки.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра, держите его на недостижимом расстоянии для детей или некомпетентных людей.

Не включайте прибор, если у вас есть подозрение, что он неисправен.

Для замены вышедших из строя деталей обращайтесь только к дилеру.

Перед эксплуатацией прибора снимите защитную плёнку.

Не включайте прибор во влажной среде.

Не опускайте прибор в воду или в какую-либо жидкость.

Отключайте прибор от электросети после окончания работы.

Дайте прибору остыть до того как вы начнёте его перемещать.

Используйте прибор только для целей, для которых он предназначен, применение прибора в других целях может привести к выходу его из строя.

Размещать прибор следует на расстоянии 5 см от стены для лучшей вентиляции электродвигателя, и подальше от раковин и кранов с водой.

Для чистки прибора используйте тряпку из хорошо смачиваемой ткани и средства очистки, предназначенные для чистки нержавеющей стали; алюминия; компонентов, которые находятся в контакте с пищей и могут быть очищены отдельно друг от друга вручную с помощью водного

раствора на основе моющего средства (не используйте при этом посудомоечную машину).

Поскольку приборы являются профессиональным оборудованием, то они должны эксплуатироваться операторами-профессионалами.

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ P206, РЫЧАГ

Работа осуществляется при помощи нажатия рычага, в результате чего давление передаётся на конус после включения прибора. Имеет в своём составе резервуар, конус и ситечко, которые можно вынимать для чистки. Необходимо всегда отключать прибор после окончания работы и после каждого цикла. А также нужно вынимать вилку перед любым ремонтом, чисткой и перемещением прибора.

Осторожно: прибор имеет движущиеся части, осуществлять давление нужно только с использованием рычага.