



**ДЕЛОВАЯ РУСЬ** ГРУППА КОМПАНИЙ

125319, МОСКВА, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д.5, КОРП.1  
ТЕЛ. (095) 956-3777, ФАКС (095) 956-3776

## **НАСТОЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОПКОРНА**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**STAR**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ

Данный аппарат предназначен и продается только для коммерческих целей. Это оборудование не предназначено для использования в бытовых условиях. При эксплуатации в общественных местах не допускайте посторонних лиц к оборудованию. К работе с этим оборудованием допускается только специально обученный и опытный персонал.

### УСТАНОВКА

Каждый аппарат должен быть заземлен надлежащим образом, и был проверен на заводе на соответствие напряжению и силе тока, указанными на шильдике.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте аппарат к сети с другими характеристиками, это может привести к серьезному повреждению аппарата.

Аппарат, на шильдике которого указано 220В, предназначен для эксплуатации при 220В, 50 Гц, одной фазе и должен быть подключен к заземленной розетке.

### РЕКЛАМНАЯ НАКЛЕЙКА

Рекламная наклейка поставляется внутри корпуса. Она может располагаться на переднем стекле или на задних дверях. Если она крепится на задние двери, то подрежьте наклейку после установки, чтобы двери открывались.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздухозаборное отверстие двигателя расположено на верху аппарата, следите, чтобы оно было закрыто какими-либо предметами. **НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ЭТО ВОЗДУХОЗАБОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ПОЛОМКЕ ДВИГАТЕЛЯ.**

Перед началом эксплуатации убедитесь, что поддон для попкорна на месте. С выключенными выключателями начинайте приготовление попкорна в следующем порядке:

1. Включите выключатель подогрева кукурузы.
2. Включите выключатель котла. Дайте котлу нагреться в течение 6-7 минут. Нет необходимости в регулировке температуры термостатом, так как она была установлена на заводе.
3. Мерные стаканчики для кукурузы и масла поставляются с Вашим аппаратом. Добавьте в котел количество масла, соответствующее одному делению (56 мл.). Добавьте 168 мл. сырой кукурузы для моделей серии 39 или 224 мл. для моделей серии 86S, и 1/2 ч.л. соли для попкорна. Изменяйте количество соли и масла, чтобы улучшить вкус. По желанию соль может быть добавлена после того, как кукуруза раскрылась.
4. После того как, кукуруза перестанет открываться, сразу же выгрузите попкорн, повернув ручку выгрузки по часовой стрелке на 90° до упора. Как можно быстрее загрузите снова. Нераскрывшийся попкорн останется на перфорированной части поддона для кукурузы.
5. Выключите выключатель котла, когда получено желаемое количество попкорна.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОТЛА ВКЛЮЧЕННЫМ, ЕСЛИ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОПКОРН.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОТЕЛ В ВОДУ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ВОДЫ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ..

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОПКОРНА В СУХОМ КОТЛЕ.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**

После каждого процесса приготовления попкорна протирайте внутреннюю и внешнюю поверхности котла, пока он теплый (но не горячий) чистой тканью. Очень важно не допускать, чтобы соль и добавки образовывали нагар, так как это не только снижает эффективность раскрытия зерен, но и может стать причиной дыма и повредить котел. Чтобы сохранить блеск нержавеющей стали покрытия котла и крышки, используйте неабразивные стандартные очистители для нержавеющей стали, когда котел остынет. Для очистки прозрачного стекла и пластиковых поверхностей используйте влажную ткань и теплый мыльный раствор.

Как вынуть котел:

Дайте котлу остыть или воспользуйтесь специальными перчатками, чтобы вынуть горячий котел. Выключите выключатель котла. Отсоедините поворотный колпак с замком на конце провода котла, поверните ручку котла по часовой стрелке на 90°, чтобы вывести котел из зацепления. Выньте зажим стержня сцепного устройства из стержня сцепного устройства котла, возьмите котел и выньте стержень сцепного устройства. Теперь можно вынуть котел из аппарата. Не погружайте котел в воду, так как это повредит электрические детали.