



**ДЕЛОВАЯ РУСЬ**

ГРУППА КОМПАНИЙ

125319, МОСКВА, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д. 5, КОРП. 1  
ТЕЛ. (095) 956-3777, ФАКС (095) 956-3776

## **АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОПКОРНА С КОТЛОМ “LOVE MY POPPER KETTLE”**

### **МОДЕЛИ:**

**1871 EX**

**2085 EX**

**2086 EX**

**2660 EX**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**GOLD MEDAL**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ

Данный аппарат предназначен и продается только для коммерческих целей. Это оборудование не предназначено для использования в бытовых условиях. При эксплуатации в общественных местах не допускайте посторонних лиц к оборудованию. К работе с этим оборудованием допускается только специально обученный и опытный персонал.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время мытья не заполняйте корпус водой.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных ожогов не касайтесь горячего котла.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда носите защитные очки при техническом обслуживании данного оборудования.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда отключайте оборудование от источника питания перед чисткой или ремонтом во избежание возникновения электрического шока.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не перемещайте котел, держась за шнур, и не ставьте его около воды.

### УСТАНОВКА

Ваш новый попкорн-аппарат поставляется полностью собранным, за исключением ручек регуляторов и резиновых ножек. Перед эксплуатацией удалите весь упаковочный материал и ленты.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандартное напряжение для всех вышеуказанных машин 220В, 50 Гц, одна фаза.

### КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

На попкорн-аппарате есть три выключателя:

1. **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ И ПОДОГРЕВАТЕЛЯ** - при переводе выключателя в положение ON (вкл.) включается подогрев поддона для попкорна и освещение.
2. **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ КОТЛА** - при переводе выключателя в положение ON (вкл.) приходит в движение двигатель, который приводит в движение вал лопасти в котле.
3. **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ КОТЛА** - при переводе выключателя в положение ON (вкл.) активируются нагревательные элементы.

### КОЛИЧЕСТВО ПОПКОРНА И МАСЛА

Аппарат для приготовления попкорна укомплектован мерным стаканчиком на 187 мл. Мы рекомендуем расфасованное кокосовое масло, обогащенное вкусовыми и цветовыми добавками, и расфасованную кукурузу (NAKS POP), так как они очень удобны для приготовления попкорна. Попкорн, приготовленный в кокосовом масле, дольше остается свежим. Кокосовое масло, в отличие от других масел, не оставляет черного нагара на котле.

Нормы загрузки:

Кукуруза – 178 мл.
Масло – 60 мл.
Flavacol – 1 ст.л.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОПКОРНА

1. Включите выключатели нагревателя котла и двигателя котла.
2. Проведите тестовую проверку аппарата с помощью трех зернышек кукурузы и 30 мл. масла.
3. Загрузите расфасованный попкорн и масло в котел.
4. После того как кукуруза раскроется, выгрузите попкорн из котла.
5. Повторите цикл, начиная с пункта 3. Всегда готовьте 3-5 порций для получения самого лучшего попкорна.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Всегда протирайте внешнюю часть котла мягкой тканью, чтобы удалить капли масла, сразу после окончания работы. (будьте осторожны, так как котел очень горячий) не обожгитесь. В конце рабочего дня, дайте котлу остыть до того состояния, когда его можно будет переносить, но он остается еще теплым. Отключите котел и выньте его из аппарата. Тряпочкой протрите внутреннюю часть котла, крышку котла, перекладину, внешнюю часть и днище котла. НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ КОТЛА В ВОДУ. НИКОГДА НЕ НАПОЛНЯЙТЕ КОРПУС АППАРАТА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ. Очистить корпус очень легко. Возьмите чистую ткань и вытрите жир со стекла. Также протрите внешнюю часть аппарата.