

## Руководства по эксплуатации модели BC FS X.1 BC FS X.1 – Активация фильтра ION TEC

### Дополнительные сведения

#### Шаг 1

Включить блок управления.

#### Шаг 2

Нажать кнопки  и , удерживая их несколько секунд.

На дисплее отобразятся следующие данные:



#### Шаг 3

Ввести пароль 2222, нажав следующие кнопки:



При каждом нажатии отображаемое число изменяется на одну величину.

⇒ Нажать каждую кнопку по два раза и вывести на дисплей следующие числа:



Теперь нажать кнопку  снова для вывода на дисплей следующих данных:



#### Шаг 4

Нажать кнопку  или  и вывести на дисплей следующие данные:



**Шаг 5**

Проверить текущие параметры фильтра ION TEC с помощью следующей кнопки:



Если на дисплее отображается,



это указывает на то, что фильтр ION TEC уже активирован.

Если на дисплее отображается,



фильтр деактивирован.

Для изменения режима необходимо одновременно нажать кнопки



и

**Шаг 6**

После выбора требуемого режима нажать кнопку



, удерживая ее в течение 3 секунд.

Дисплей погаснет, и блок управления переключится обратно в нормальный режим работы.



По вопросам гарантии, ремонта и технического обслуживания данного оборудования обращайтесь в ООО «СК Деловая Русь», 125167 г.Москва ул.Красноармейская, дом 11, корпус 2 т. 8-495-956-3663.

<http://www.sc.trapeza.ru>

Уважаемые пользователи!

Никакой список предупреждений и предостережений не может быть идеально полным. В случае возникновения ситуаций, не охваченных в данном руководстве, оператор должен применять здравый смысл и управлять этим аппаратом безопасным образом.

Документ: BC FS X.1\_De\_Activation of ION-TEC\_EN\_V.01\_2017-07.docx

Автор: Гросханс Вернер

Дата издания: 25.07.2017