

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ПРАВИЛАМ
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



Нижеподписавшаяся ВАЛЕРИЯ ОНГАРО, управляющий директор
GICO S.p.A, Via IV Novembre, 81-31028 Vazzola (TV) - Italy

настоящим заявляет, что данное оборудование:



TARGHETTA

соответствует требованиям стандартов следующих европейских директив
с последующими к ним исправлениями и добавлениями:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 89/392/CEE | Директива по оборудованию |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 89/336/CEE | Электромагнитная совместимость |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 73/23/CEE | Директива по низковольтному оборудованию |
| <input type="checkbox"/> | 90/396/CEE | Директива по гаховому оборудованию (**) |

(**) Результаты проверки утверждены соответствующей комиссией

УКАЗАТЕЛЬ

1. ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВЩИКУ	4
1.1 Предостережения	4
1.2 Позиционирование.....	4
1.2.1 Рабочая площадка	4
1.2.2 Законы, технические регламенты и стандарты	5
1.3 Установка	5
1.3.1 Работы по установке	5
1.3.1.1 Электрические подключения	5
1.3.1.2 Однопотенциальное подключение	5
1.4 Подготовка к эксплуатации	5
1.4.1 Инструкции пользователю	5
1.5 Трансформация и/или адаптация	6
1.6 Техническое обслуживание	6
1.6.1 Замена деталей	6
1.6.2 Конфорки	6
1.6.3 Печь	6
1.7 Возможные неполадки в процессе эксплуатации	7
2. ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	7
2.1 Стандартные аксессуары	8
2.2 Первый пуск	8
2.3 Запуск в эксплуатацию	8
2.3.1 Запуск электрических нагревательных элементов	8
2.3.2 Запуск печи	8
2.3.3 Выключение устройства	8
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	9
3.1 Меры, принимаемые в случае возникновения неполадок	9
3.2 Предостережения на случай длительных простоев в работе	9
3.3 Техническое обслуживание	10
4. ПРИЛОЖЕНИЯ	10

1. ИНСТРУКЦИИ УСТАНОВЩИКУ

1.1 Предостережения

Перед подключением устройства необходимо принять во внимание следующее:

- Данные устройства рассчитаны на эксплуатацию исключительно в ресторанном деле; работать с ними должен только квалифицированный персонал, имеющий соответствующую подготовку для эксплуатации такой техники.
- Никогда не оставляйте такое оборудование без присмотра в процессе его работы.
- *Предостережение:* Производитель освобождает себя от всех гарантийных обязательств в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации, а также в случае использования оборудования не по прямому его назначению.

Утилизация упаковки и узлов устройства должна производиться в соответствии с национальными и местными законами страны.

1.2 Позиционирование

Снимите упаковку и защитную пленку, очистите бензином все прилипшие остатки и крошки. При нагреве устройства остатки клея могут вызвать коррозию и непоправимо повредить внешнюю отделку устройства.

1.2.1 Рабочая площадка

Устройство можно установить отдельно или в комплекте с другим оборудованием.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСТАНОВКА	УСТАНОВКА В КОМПЛЕКТЕ
Соедините винтами отверстия цоколя «D» с планкой «С». Это относится и к установке конечных устройств в комплектах оборудования. См. Рисунок 1.	Вставьте планку «А» и прикрепите винтами «В» боковые стороны устройств друг к другу. См. Рисунок 1.

При установке всегда оставляйте просвет минимум 100 мм от боковых сторон устройства и от задней стенки, обращая особое внимание на горючие материалы декорированных стен и кухонную мебель. При необходимости просвет можно сократить, поместив между устройством и стеной огнеупорную защитную перегородку. Эти рекомендации пригодятся на все случаи. Устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении. По возможности, поближе к вытяжной системе для оперативного отвода пара и испарений. Отрегулируйте ровное положение устройства на основании путем вворачивания или выворачивания ножек. При установке строго соблюдайте правила пожарной безопасности. Рядом с устройством следует установить многополярный выключатель и/или штепсель с блокировкой, доступ к которым должен оставаться свободным.

Поверхность основания, на которую устанавливается настольная модель, должна быть пожароустойчивой.

Специальное замечание к моделям 1/2 М: при индивидуальной установке устройство следует прикрепить к полу кронштейном. Крепление показано на Рисунке 1.

1.2.2 Законы, технические регламенты и стандарты

При позиционировании и установке устройства всегда соблюдайте действующие регламенты:

- Правила установки устройств
- Региональные стандарты пожарной безопасности
- Действующие правила профилактики несчастных случаев
- Требования электрических компаний

1.3 Установка

Установка, пуск и техобслуживание должны производиться только квалифицированными специалистами и в полном соответствии с техническими регламентами, изложенными выше. В противном случае изготовитель не понесет никакой ответственности за сбой устройства в работе, особенно, если установка производилась с нарушением вышеупомянутых правил.

Перед подключением к электросети внимательно ознакомьтесь с параметрами напряжения, указанными на заводской табличке. Следует применять провод питания типа H07RN-F с минимальным сечением, обеспечивающим максимальную производительность устройства. См.

Таблицу 1.

Международные стандарты требуют устанавливать механизм отключения до входа питания в устройство, чтобы последнее можно было оперативно обесточить с помощью многополярного контакта с апертурой не менее 3 мм.

1.3.1 Работы по установке

1.3.1.1 Электрические подключения

Снимите переднюю панель, ослабив винты, удерживающие защитную планку, и сняв планку. Пропустите соединительный провод через фиксатор, плотно зажмите фиксатор и подключите проводники к панели контактов. Положение фаз и нулевого провода показано на наклейке у контактной панели.

1.3.1.2 Однопотенциальное подключение

В соответствии с регламентами безопасности устройство должно подключаться к однопотенциальной системе. Соответствующая клемма находится под правым боком устройства и маркирована обычным символом. **Примечание:** производитель откажется от своих гарантийных обязательств в случае нарушения правил или стандартов установки устройства.

1.4 Подготовка к эксплуатации

Проверьте напряжение в сети: его колебания не должны выходить за 10% допуск от номинальной величины. Проверьте исправность заземления и запорного затвора на трубе водоснабжения. Проведите предварительный нагрев для удаления остаточной влаги и/или паров и запахов, образовавшихся в результате сгорания остатков заводской смазки.

1.4.1 Инструкции пользователю

Пользуясь данным Руководством, объясните пользователю, как работает устройство и порядок его эксплуатации. Посоветуйте ему заключить контракт с сервисным центром на техническое обслуживание.

Важно: Данное Руководство является неотъемлемой частью устройства. При продаже машины или передаче ее другому владельцу, либо при перестановке устройства на другое место Руководство всегда должно быть вместе с оборудованием, чтобы установщик и/или новый владелец могли при необходимости обратиться к инструкциям. Посоветуйте владельцу заключить контракт о технической помощи.

1.5 Трансформация и/или адаптация

Электрические механизмы устанавливаются в мастерских с расчетным напряжением, указываемым в заказе на покупку. Трансформация и/или адаптация к электропитанию других параметров НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ по закону.

1.6 Техобслуживание

Хотя наши приборы не требуют какого-либо специального техобслуживания, рекомендуется, чтобы сервисный центр раз в год проверял следующее:

- эффективность процедур нагрева и электрических защитных устройств;
- чистоту и безопасность контактов электрических соединений
- физическое состояние труб и изоляции

1.6.1 Замена деталей

Замена деталей должна производиться исключительно квалифицированным специалистом. Перед такой операцией устройство следует отключить от электропитания с помощью многополярного выключателя, установленного на линии питания между устройством и электрическим штепселем.

1.6.2 Конфорки

Для замены нагревательных элементов следует отвернуть винты (или анкерные болты), крепящие нагревательную панель. Поднять нагревательную панель и работать внутри участка, ограниченного длиной коллекторов. Снять защиту нагревательных элементов и разделительные перегородки и отсоединить провода. Заменить элементы. Установить на место все детали в обратной последовательности. Особую осторожность следует проявлять при замене термостатов. С капиллярными трубками колбы обращайтесь осторожно, не сгибая их и не пытайтесь тянуть на себя. Новую колбу следует устанавливать точно в предназначенное для нее гнездо.

1.6.3 Печь

Нагревательные элементы заменяются и внутри рабочего отсека. Для этого надо сначала снять пол и/или опорную перемычку, ослабить винты, крепящие нагревательные элементы и отсоединить идущие к ним проводники. Заменить элементы. Установить на свои места все детали в обратной последовательности. Для замены элементов управления и индикаторных лампочек необходимо снять панель, под которой они находятся, а при необходимости – снять и защитные кожухи. Особую осторожность следует проявлять при замене

термостатов. С капиллярными трубками колбы обращайтесь осторожно, не сгибая их и не пытайтесь тянуть на себя. Новую колбу следует устанавливать точно в предназначенное для нее гнездо.

1.7 Возможные причины неполадок

Неполадки могут возникнуть и при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Наиболее частые неполадки и их возможные причины:

Неполадки	Возможные причины
Устройство не включается	- Провод питания не подключен к сети
	- Срабатывает система автоотключения
	- Поврежден предохранитель или защитное устройство
Устройство включается, но нет нагрева	- Поврежден выключатель устройства
	- Срабатывают термостаты безопасности
Происходит только частичный нагрев	- Перегорел нагревательный элемент
	- Нарушена цепь электронагревателей
	- Нехватка электроэнергии (проверить предохранители и защитные устройства)
	- Срабатывает термостат безопасности
	- Частично вышли из строя нагревательные элементы
	- Неисправен выключатель устройства
	- Неисправность коммутатора
Устройство перегревается	- Неисправность рабочего термостата
	- Неисправен термостат безопасности
Не срабатывает система регулировки температуры	- Неисправен термостат безопасности
	- Поврежден датчик или забились капиллярные трубки
	- Неисправен рабочий термостат

Предупреждение: Не повредите герметичные регулировочные винты термостатов!

2. ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Предупреждение: Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. Помните: некоторые поверхности сильно нагреваются, будьте осторожны, чтобы не получить ожогов!

Наши устройства предназначены для использования исключительно в ресторанном деле. Работа с ними должна быть доверена только лицам, прошедшим специальное обучение.

Используйте устройство рационально. Не оставляйте внутри него без необходимости пустые противни. Важно, чтобы противни были ровными и плотно прилегали к площади нагрева для равномерного распределения тепла по их поверхности.

Утилизация упаковки и узлов устройства должна производиться в соответствии с национальными и местными законами вашей страны.

Важно: Данное Руководство является неотъемлемой частью устройства. При продаже машины или передаче ее другому владельцу, либо при перестановке устройства на другое место Руководство всегда должно быть вместе с оборудованием, чтобы установщик и/или новый владелец могли при необходимости обратиться к инструкциям. Посоветуйте владельцу заключить контракт о технической помощи.

Примечание: Уровень шума для установленного устройства определен величиной менее 70 dB (A). Это отвечает требованиям национальных стандартов безопасности.

2.1 Стандартные аксессуары

- Решетка для духовки (только для моделей с печью)
- Крючок для извлечения печной топки и/или центрального диска верхней жесткой платы

2.2 Первый пуск

Перед первым пуском изделия в работу тщательно удалите из резервуара заводскую смазку (см. Главу «Техобслуживание и чистка»). Прогрейте печь в течение примерно получаса для удаления запаха.

2.3 Запуск

Включите контрольный выключатель между устройством и штепселем электропитания.

2.3.1 Включение конфорок

Поверните ручку термостата по часовой стрелке для установки нужной величины рабочей температуры (совместить метку на панели управления с величиной температуры на ручке).

При активации термостата загорается индикаторная лампочка зеленого свечения.

Сигнальная лампочка оранжевого цвета сообщает о включении нагревательных элементов.

При достижении установленной величины температуры сигнальная лампочка гаснет. В процессе работы термостат может включать и выключать систему нагрева для поддержания температуры.

2.3.2 Включение печи

Поверните ручку термостата по часовой стрелке для установки нужной величины рабочей температуры (совместить метку на панели управления с величиной температуры на ручке).

При активации термостата загорается индикаторная лампочка зеленого свечения.

Сигнальная лампочка оранжевого цвета сообщает о включении нагревательных элементов.

При достижении установленной величины температуры сигнальная лампочка гаснет. В процессе работы термостат может включать и выключать систему нагрева для поддержания температуры.

2.3.3 Выключение устройства

Переведите ручку термостата в положение «0», индикатор зеленого свечения при этом погаснет.

Когда устройство отдыхает, отключите его от сети с помощью многополярного выключателя, установленного между устройством и штепсельной розеткой.

3. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

«Работа не закончена, пока инструмент не вычищен!»

Эти слова должны стать вашим девизом! Хороший уход за рабочим инструментом продлит срок его службы, а ежедневная чистка гарантирует устойчивую производительность. Перед чисткой устройства выключите питание с помощью многополярного выключателя. Верхнюю поверхность из нержавеющей стали и панели можно промывать теплой водой с обычным моющим средством. Для чистки нельзя использовать коррозирующие или кислотные субстанции, а также мочалки из стальной проволоки, способные повредить отделку.

Важно: Для мойки оборудования не пользуйтесь струей воды под давлением, это создаст риск попадания капель воды в электрические узлы и приведет к нарушению рабочих характеристик. В качестве дополнительного предостережения: внешние поверхности могут быть защищены подручными материалами.

Для чистки электрических нагревательных конфорок пользуйтесь теплой водой с обычным обезжиривающим моющим средством, как того требуют инструкции изготовителя. Потом тщательно протрите чистой тряпочкой, смоченной водой и для просушки прогрейте конфорки, включив их на короткое время. Рекомендуем защищать поверхность конфорок очень тонким слоем растительного масла.

Для чистки рабочей камеры духовки используйте теплую мыльную воду или специально предназначенные для этих целей моющие средства. Внимательно читайте инструкции изготовителей. Для удаления наплывов пищевых продуктов с пола духовки применяйте щетку или мочалку из стальной проволоки. После завершения чистки для предотвращения появления коррозии покройте поверхности очень тонким слоем масла для жарки.

Пригоревшие остатки пищевого продукта на нагревательной плате удаляйте мочалкой из металлической проволоки до промывания платы мыльной водой и ополаскивания.

Для очистки хромированных плат пользуйтесь округлой стальной лопаточкой после каждого цикла приготовления продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пользуйтесь холодной водой или уксусом, пока конфорки совсем не остыли. Дождитесь, когда температура упадет ниже 60°C, и только после этого почистите конфорки специальной обезжиривающей пастой. Потом подождите 10 минут и сотрите пасту чистой влажной тряпочкой, тщательно ополоснув конфорки чистой водой.

ВАЖНО! Поскольку маслоприемник подвергается действию высоких температур в процессе работы устройства, он сильно нагревается. Поэтому для извлечения маслоприемника следует сначала дать ему остыть или воспользоваться жаростойкой рукавицей.

3.1 Принимаемые меры в случае сбоев в работе

Отсоедините устройство от электропитания и обратитесь за технической помощью для ликвидации неисправности. Не пытайтесь сделать это самостоятельно: в этом случае вы рискуете утратить гарантию завода-изготовителя.

3.2 Предостережение на случай длительных простоев

Если устройство предполагается не использовать в течение некоторого времени (праздничные дни, сезонные работы и др.), отключите его от сети с помощью автоматического выключателя, установленного между устройством и штепсельной розеткой.

Тщательно вычистите оборудование, как это рекомендовано выше.

3.3 Техобслуживание

Хотя наши изделия практически не требуют регулярного техобслуживания, для поддержки эффективности и предотвращения технических проблем рекомендуем не реже 1 раза в год проводить проверки работы основных узлов. Для этого вам стоит заключить контракт со службой технической поддержки на ежегодное обслуживание устройства.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ


Таблица 1

МОДЕЛЬ	Нагревательные элементы	ПЕЧЬ	Номинальный выход тепла	Номинальное напряжение	Частота тока	Номинальная сила тока	п. х mm ² (*)
	1,40 kW	kW	[kW]	[V]	[Hz]	[A]	
500/320 ..	3		4,20	AC400 - 3	50	7,22	4 x 1,5
500/322 ..	6		8,40	AC400 - 3	50	14,43	4 x 2,5
	4,00 kW	kW	[kW]	[V]	[Hz]	[A]	
700/320 ..	1		4,00	AC400 - 3	50	5,80	4 x 1,5
700/322 ..	2		8,00	AC400 - 3	50	11,60	4 x 2,5
	5,00 kW	kW	[kW]	[V]	[Hz]	[A]	
900/320 ..	1		5,00	AC400 - 3	50	7,30	4 x 1,5
900/322 ..	2		10,00	AC400 - 3	50	14,50	4 x 4,0
	5,00 kW	6,55 kW	[kW]	[V]	[Hz]	[A]	
920/320 ..	1		5,00	AC400 - 3	50	7,30	4 x 1,5
920/322 ..	2		10,00	AC400 - 3	50	14,50	4 x 4,0
920/322 FE..	2	1	16,55	AC400 - 3	50	24,00	4 x 6,0
	5,00 kW	8,60 kW	[kW]	[V]	[Hz]	[A]	
110/320 ..	2		10,00	AC400 - 3	50	14,50	4 x 2,5
110/322 ..	4		20,00	AC400 - 3	50	28,90	4 x 6,0
110/322 FE..	4	1	28,60	AC400 - 3	50	41,33	4 x 10,0

(*) Провод питания должен быть минимум типа II07RN-F минимального сечения (п.х. 2 мм)

Рисунок 1


Drawing 1



Установка: индивидуальная или в комплексе с другим оборудованием

Условные обозначения:

- «А» Соединительная планка
- «В» Крепежные винты
- «С» Фиксирующая накладка
- «D» Крепежные винты




Индивидуальная установка с креплением к полу

Снять одну из ножек и установить напольный кронштейн. Боковыми винтами отрегулировать высоту и прикрепить устройство к полу последним винтом.


Рисунок 2 (серия 500)

Диаграммы

Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.



Вариант на тумбе






Вариант "сверху"

a	b
55	--

Вариант на тумбе

a	b
55	280

Вариант "сверху"



Условные обозначения



Заводская табличка






Ввод электрического провода



Однопотенциальное подключение

Рисунок 2 (серия 700)

Диаграммы



Версия "сверху"

a	b
60	--

Версия на тумбе и печи

a	b
30	650






Условное обозначение

▲ Ввод электрического провода

Рисунок 4 (серия 700)

Диаграммы

Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.



Условные обозначения






Заводская табличка



Однопотенциальное подключение

Рисунок 5 (серия 900)

Диаграммы



Версия "сверху"

a	b
60	--

Версия на тумбе

a	b
30	700


Условное обозначение:

 Ввод электрического провода

Рисунок 6 (серия 900)

Диаграммы

Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.



Условные обозначения





Заводская табличка



Однопотенциальное подключение

Рисунок 7 (серия 920)

Диаграммы



Версия "сверху"

a	b
60	650

Версия на тумбе и печи

a	b
30	650

Условное обозначение:

 Ввод электрического провода






Рисунок 8 (серия 920)







Диаграммы



Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.



Версия на тумбе



Версия на печи



Условные обозначения



Заводская табличка



Однопотенциальное подключение





Рисунок 9 (серия 110)

Диаграммы

Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.



Версия "сверху"

a	b
50	760

Версия на тумбе и печи

a	b
50	760

Условное обозначение:




 Ввод электрического провода

Рисунок 10 (серия 110)


Диаграммы

Примечание: Табличка с серийным номером находится на фронтальной стороне устройства; в ней приведены все данные по установке.

Версия на тумбе



Версия на плите



Условные обозначения




Заводская табличка



Однопотенциальное подключение

Рисунок 11

Грили



	Код	Наименование	500	700	900	920	110
1**	250200240	Электрическое сопротивление 1400 Вт	X				
1	250200510	Электрическое сопротивление 4000 Вт					X
1	270204800	Электрическое сопротивление 4000 Вт		X	X		
1	290204520	Электрическое сопротивление 5000 Вт			X	X1/2M	
1	290204530	Электрическое сопротивление 5000 Вт				X1/1M	
2	53403050390	Термостат 50-270 гр. Цельсия	X	X	X	X	X
3	A0410	Сигнальная лампочка оранжевого цвета	X	X	X	X	X
4	52004115	Выключатель	X	X	X	X	X
5	A00409	Сигнальная лампочка зеленого цвета	X	X	X	X	X
6	790106950	Регулятор температуры 50-300°C	X	X	X	X	X
7	652501	Контактная панель FV173	X	X	X	X	X
8	53403000350	Термостат безопасности на 350°C	X	X	X	X	X
9	5200995	Соединительная муфта	X	X	X	X	X

Рисунок 12

Диаграмма

Условные обозначения

1. Метка каждой кулинарной операции
2. Позиция ВЪКЛ
3. Диапазон регулировки





Рисунок 13


Электрическая схема 500/320...



- 1. Контактная панель
- 2. Выключатель
- 3. Зеленая сигнальная лампочка
- 4. Оранжевая сигнальная лампочка
- 5. Рабочий термостат
- 6. Термостат безопасности
- 7. Электрическое сопротивление

Рисунок 14

Электрическая схема 500/322...




1. Контактная панель
2. Выключатель
3. Зеленая сигнальная лампочка
4. Оранжевая сигнальная лампочка
5. Рабочий термостат
6. Термостат безопасности
7. Электрическое сопротивление

Terminal board

AC 3 x 400V +T

Рисунок 15

Электрическая схема 700/320...- 900/320...



- A1 Контактная панель
- B1 Выключатель
- H1 Зеленая сигнальная лампочка
- H2 Оранжевая сигнальная лампочка
- T1 Рабочий термостат
- TS Термостат безопасности
- R1 Электрическое сопротивление





Рисунок 16

Электрическая схема 700/322...- 900/322...



- A1 Контактная панель
- B1 Выключатель
- H1 Сигнальная лампочка зеленого цвета
- H2 Сигнальная лампочка оранжевого цвета
- T1 Рабочий термостат
- TS Термостат безопасности
- R1 Электрическое сопротивление




Рисунок 17

Электрическая схема 920/320...





Рисунок 18


Электрическая схема 920/322...



- 1. Контактная панель
- 2. Выключатель
- 3. Зеленая сигнальная лампа
- 4. Оранжевая сигнальная лампа
- 5. Рабочий термостат
- 6. Термостат безопасности
- 7. Электрическое сопротивление

Рисунок 19


Электрическая схема 110/320...



- A1 Контактная панель
- B1 Выключатель
- H1 Зеленая сигнальная лампочка
- H2 Оранжевая сигнальная лампочка
- T1 Рабочий термостат
- TS Термостат безопасности
- R1 Электрическое сопротивление

Рисунок 20


Электрическая схема 110/322...



- A1 Контактная панель
- B1 Выключатель
- H1 Зеленая сигнальная лампочка
- H2 Оранжевая сигнальная лампочка
- T1 Рабочий термостат
- TS Термостат безопасности
- R1 Электрическое сопротивление

Рисунок 21

Печи серии 920 – 110



Условные обозначения

1. Зеленая сигнальная лампочка
2. Оранжевая сигнальная лампочка
3. Термостат рабочий
4. Контактная панель
5. Электрическое сопротивление
6. Выключатель
7. Ручка регулировки
8. Термостат безопасности

Рисунок 22

Электрическая схема печи серии 920 – 110

